

TBT Universal Interface



Funktion : Interface zwischen Kasse und TBT-Protokoll Schankelektronik

COM 0 : Kasse E-Protokoll 9600 Baud
Debit : 2 Stellen Kellner, 4 Stellen Produkt, 3 Stellen Tisch
Kredit : 4 Stellen Produkt
3 Stellen Kellner, 4 Stellen Produkt

Kasse Micros 9600 Baud

COM 1 : TBT Zapfkopf ID#1

COM 2 :

USB für SW-Update :

RJ Buchsen

1 Tx
2 RTS (dzt.nicht verwendet)
3 GND
4 CTS (dzt. nicht verwendet)
5 Rx
6

